

# HSM shredstar S10 - 6 mm+ bloc de coupe sép. CD



## Destructeur de documents HSM shredstar S10

La protection de vos données à petits prix. Ce destructeur de documents moderne et aux dimensions compactes, avec système de coupe en bandes et bloc de coupe séparé pour CD, détruit de façon fiable et silencieuse vos données personnelles à la maison ou au bureau.

## Caractéristiques

<b>Réf. d'article :</b>	1042121	<b>Capacité du bac de réception:</b>	18 l
<b>EAN</b>	4026631057714	<b>Capacité de réception en feuilles (80 g):</b>	125
<b>Type de coupe:</b>	coupe en bandes	<b>Niveau sonore (fonctionnement à vide):</b>	ca. 58 dB(A)
<b>Largeur de coupe :</b>	6 mm	<b>Largeur x Profondeur x Hauteur:</b>	345 x 245 x 385 mm
<b>Degré de sécurité (DIN 66399):</b>	E-2   O-1   P-2   T-1	<b>Poids:</b>	3,89 kg
<b>Rendement de coupe en feuilles 80g/m²:</b>	10	<b>Ligne de produits associée:</b>	shredstar
<b>Puissance du moteur:</b>	125 W	<b>Type de matériau:</b>	Papier, Agrafes et trombones, Carte de crédit, CD/DVD
<b>Tension / Fréquence:</b>	220-240 V / 50-60 Hz		
<b>Largeur d'introduction:</b>	220 mm		

## Informations sur le produit



Le système de cylindres séparé pour CD permet de détruire facilement des CD et DVD, des cartes de crédit et cartes de fidélité. Grâce au système de cylindres séparé pour CD, les matériaux...



Le retour automatique évite les brouillages et assure un fonctionnement sans incident.



Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'appareil : allumé, surcharge, surchauffe.

# HSM®



### Fonctionnement silencieux

Le mode de fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.



### Fonction mache/arrêt automatique

Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.



### Indication du niveau de remplissage

Le niveau de remplissage peut à tout moment être contrôlé à travers la fenêtre de visualisation (sauf HSM shreddstar S5).



### Vidage facile du collecteur

La partie supérieure du boîtier s'enlève facilement pour vider le contenu du collecteur.

