

HSM Pure 120



Aktenvernichter HSM Pure 120

Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher.

Parametry

Numer zamówienia:	2313111	Pojemność kosza:	20 l
EAN	4026631054461	Objętość w arkuszach (80 g):	184
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 55 - 60 dB(A)
Rozmiar cięcia:	4 x 25 mm	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	366 x 258 x 415 mm
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Waga maszyny:	4,5 kg
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	5 - 6	Linia produktów powiązanych:	Pure
Pobór mocy silnika:	160 W	Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		
Szerokość otworu wlotowego:	225 mm		

Informacje o produkcie



Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.



Zdejmowana górna część obudowy umożliwia łatwe opróżnianie pojemnika na odpady – praktyczny zagłębiony uchwyt ułatwia unoszenie.



Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.



Cicha praca

Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy, tak ważny dla użytkowników.



Niski pobór energii

Tryb stand-by oraz funkcja automatycznego wyłączania pozwala na dużą oszczędność energii, gdy niszczarka nie jest w użyciu.



Funkcja zapobiegania zacięciu papieru

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.



Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

Bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Najmniejszy nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje urządzenie.



Automatyczne uruchamianie i wyłączanie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).



* Nicht für / not for HSM Pure 320